

192148, Россия, Санкт-Петербург,
ул. Седова, д 13, литер А, пом 13-Н, комната 9,10, офис 306
Тел. (812) 702-07-47
www.scaff.ru

ИНН 7816510658
КПП 781101001
Р/с 40702810301014000509
E-mail: piter@scaff.ru

Производство и поставка торгового и складского оборудования

ООО «СКАФ»

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ СТЕЛЛАЖ СЕРИИ Х-К(ф)



SCAFF.RU

г. Санкт-Петербург

Производство и поставка торгового и складского оборудования

ООО «СКАФ»

1. Введение

Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на стальные сборные грузовые стеллажи серии Х-К(ф).

Руководство является документом, удостоверяющим гарантированные изготовителем основные параметры и технические характеристики стеллажи, а также содержащим сведения по устройству и правилам эксплуатации изделия.

2. Назначение

Стеллаж предназначен для хранения штучных товаров, а так же может быть использован при оборудовании складов, хранилищ и других помещений. Он состоит из стоек, изготовленных из металлического профиля 45х45х2 мм с перфорацией, и полок, которые в свою очередь состоят из металлических С-образных стяжек, крепящихся к стойкам с помощью специальных усов, и фанерного настила.

3. Технические параметры

Максимальная равномерная нагрузка на полку – не более 350 кг. Максимальная нагрузка на секцию – 1750 кг.

Количество полок – не менее двух.

Стеллаж серии Х-К(ф) имеет несколько типоразмеров:

Высота стеллажа – 1500 мм, 2000 мм, 2500 мм;

Длина одной секции стеллажа – 1265 мм, 1540 мм, 1845 мм;

Глубина стеллажа – 455 мм, 500мм, 655 мм, 770 мм, 1005 мм.

Шаг перфорации стоек – 45 мм, что позволяет регулировать межполочное пространство по желанию покупателя.

В связи с производственными особенностями стеллажа погрешность на стяжках может быть +-2мм (от номинального размера стяжек), на технические характеристики стеллажа не влияет.

Производство и поставка торгового и складского оборудования

ООО «СКАФ»

4. Сборка стеллажа

Последовательность сборки секции стеллажа следующая:

1. Установите подпятники на все 4 стойки.
2. Взять стойку и металлическую стяжку, длина которой будет соответствовать длине стеллажа, и установить ее на стойке на необходимой высоте, вставив «усы» стяжки в круглые отверстия стойки, а затем приложив усилие опустить ее вниз до упора.
3. Далее соединить эту стяжку таким же образом с другой стойкой. При сборке стеллажа можно использовать столярный молоток (резиновую киянку).
4. Подобным образом соединить другие две стойки стяжками такой же длины на выбранной высоте.
5. Далее взять стяжки, длиной, которая будет соответствовать глубине стеллажа, и соединить ими собранные стойки, таким образом, чтобы получился каркас полки.
6. Далее на этот каркас положите лист фанеры. Таким образом, будет собрана одна полка.
7. Далее необходимо будет аналогичным способом собрать оставшиеся полки.

И в итоге должен получиться стеллаж, показанный на рисунке.

5. Правила эксплуатации

Максимальная равномерная нагрузка на полку не должна превышать 350 кг, а на секцию стеллажа – 1750 кг. Загрузка стеллажа должна осуществляться снизу вверх, а товар должен распределяться на полке равномерно.

Стеллаж **запрещается**:

- эксплуатировать в агрессивных средах
- удары и толчки НЕДОПУСТИМЫ!!!

Поставщик оставляет за собой право проверки соблюдения правил эксплуатации стеллажа в период действия гарантийного срока.

Гарантия на стеллаж не сохраняется при несоблюдении правил эксплуатации, изложенных выше.

6. Комплектность

В комплекте поставки одного стеллажа входят:

- стойки – 4 шт (в комплект каждой стойки входит один подпятник)
- полки – не менее 2 шт.

В состав каждой полки входят:

- стяжки устанавливаемые в длину стеллажа (1240 мм, 1515 мм, 1820 мм) – 2 шт на каждую полку
- стяжки устанавливаемые в глубину стеллажа (430 мм, 475 мм, 630 мм, 745 мм или 980 мм) – 2 шт на каждую полку
- фанерный настил, соответствующий заказанным размерам стеллажа – 1 лист на полку

192148, Россия, Санкт-Петербург,
ул. Седова, д 13, литер А, пом 13-Н, комната 9,10, офис 306
Тел. (812) 702-07-47
www.scaff.ru

ИНН 7816510658
КПП 781101001
Р/с 40702810301014000509
E-mail: piter@scaff.ru

Производство и поставка торгового и складского оборудования

ООО «СКАФ»

7. Гарантия

Гарантийный срок эксплуатации стеллажа серии X-K(ф) составляет 12 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения покупателем последовательности сборки, описанной в настоящей документации (пункт 4), а также соблюдения правил эксплуатации (пункт 5)

Гарантийные условия распространяются на нагрузочные характеристики стеллажа, установленного в крытых помещениях.

В течение гарантийного срока в случае обнаружения дефекта в стеллаже по вине производителя, поставщик обязуется произвести бесплатный ремонт, а при невозможности ремонта – замену дефектной детали.

ПОСТАВЩИК:
ООО «Скаф»
г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д.13, офис 308
Тел./факс (812) 702-07-47
E-mail: piter@scaff.ru

С гарантийными условиями согласен:
